

Návod k použití pro následující produkt(y):

Minutky - časovač a stopky TFA 38.2019 SHAKE AWAKE



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronické minutky SHAKE AWAKE typ 38.2019

Funkce:

- Časovač odčítací i načítací
- Hodiny / minuty nebo minuty / sekundy
- Zvukový, světelný nebo vibrační alarm
- Od 19 hod 59 min / 99 min / 59 sek.
- Včetně magnetu pro zafixování
- Včetně 2 ks baterií 2 x 1,5 V AAA

Ovládání:

- Otevřete prostor pro baterie a vložte baterie. Sejměte ochrannou fólii z displeje. Nyní je výrobek připraven k použití.
- Zvolte druh zobrazení h/m (hodiny / minuty) nebo m/s (minuty / sekundy) pomocí vypínače na zadní straně výrobku.
- Zvolte druh alarmu – světelný, zvukový nebo vibrační pomocí vypínače na zadní straně výrobku.

Odčítací časovač:

- Stiskněte tlačítko h/m nebo m/s a nastavte požadovaný čas.
- Stisknutím tlačítka Start /Stop spustíte odpočet.
- Pomocí tlačítka Start/Stop můžete odpočet zastavit a zase spustit.
- Zvolený způsob alarmu se ozve ve chvíli, kdy odpočet dosáhne nuly. Alarm vypnete pomocí tlačítka Start/Stop.
- Po skončení alarmu je časovač automaticky nastaven na poslední zvolený čas.
- Časovač vynulujete stisknutím tlačítek h/m a m/s současně.

Načítací časovač:

- Stisknutím tlačítka Start/Stop spustíte načítací proces.
- Stisknutím tlačítka Start/Stop můžete proces přerušit a zase pokračovat.
- Jakmile časovač dosáhne nuly, ozve se zvolený druh signálu. Alarm ukončíte stisknutím tlačítka Start/Stop.
- Po ukončení alarmu je časovač automaticky nastaven na poslední zvolený čas.
- Časovač vynulujete stisknutím tlačítek h/m a m/s současně.

Upevnění:

- K upevnění slouží magnet nebo klips na zadní straně časovače.

Údržba:

- Jakmile displej začne blednout a hlasitost alarmu se snižuje, vyměňte baterie.
- Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- K čištění používejte měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí ani saponátové přípravky.
- Výrobek neopravujte. V případě závady kontaktujte prodejce. Dříve, než uplatníte reklamaci, vyměňte baterie. Záruka se nevztahuje na poškození z důvodů neodborné manipulace.