

Digitální teploměr 30.1024

Zakoupili jste si teploměr se zaznamenáváním maximálních a minimálních teplotních měření. Můžete měřit vnitřní i venkovní teplotu stejně tak jako nejvyšší a nejnižší teplotu od posledního resetování. Můžete si také nastavit hodnotu maximálního a minimálního limitu.

Specifikace:

Rozsah měření:	vnitřní	-10°C až +50°C (14°F až 122°F)
	venkovní	-50°C až +70°C (-58°F až 158°F)
Přesnost		+/- 1°C (+/- 1,8°F) pro 0°C až +50°C (+32°F až 122°F); +/- 2°C (+/- 3,6°F) pro -50°C až 0°C, +50°C až 70°C (-122°F až +32°F, +122°F až 158°F)
Rozlišení		0,1°C (0,1°F)
Délka vedení		2m
Baterie		1,5V AAA

Neodhazujte prázdné baterie do smíšeného odpadu. Odhazujte pouze v místech k tomu určených.

Instalace:

Umístěte teploměr v blízkosti okna (zavěste na zeď nebo jej postavte na stojánek). Veďte vedení otevřeným oknem ven. Vedení připevněte k oknu. (Dbejte na to, aby nebyl kabel vystaven tlaku na hranách okna – vyhněte se častému otevírání a zavírání okna). Vyhněte se radiátorům a přímému slunečnímu záření.

Použití:

Otevřete prostor pro baterie a vyjměte bezpečnostní proužek. Sejměte ochrannou fólii z displeje. Nyní je zařízení připraveno k provozu.

Horní část displeje ukazuje vnitřní teplotu. Spodní část ukazuje venkovní teplotu.

Jednotka měření může být změněna pomocí tlačítka „°C/°F“ ze °C na °F a naopak.

MAX/MIN teploty:

- Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ a na displeji se objeví údaje o nejvyšší vnitřní a venkovní teplotě od posledního resetování.
- Znovu stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ – displej ukazuje nejnižší vnitřní a venkovní teplotu od posledního resetování.
- Chcete-li se vrátit zpět k momentální teplotě, stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ ještě jednou.
- Stisknete-li tlačítko „MAX/MIN“ a držíte, resetujete MAX/MIN hodnoty až k momentální teplotě.

Teplotní pohotovost:

- Stiskněte tlačítko „ALERT/SET“, dokud se nezobrazí venkovní teplota (OUT). Abyste nastavili horní limit, to znamená, že jakmile je tato teplota dosažena, rozezní se alarm, stiskněte tlačítko „°C/°F“.
- Stiskněte tlačítko „ALERT/SET“ ještě jednou, dokud se neobjeví vnitřní teplota (IN). Chcete-li nastavit limit pro nejnižší teplotu, to znamená, že po dosažení této hodnoty se rozezní teplotní limit, stiskněte zase tlačítko „°C/°F“.
- Pro návrat k momentální teplotě stiskněte tlačítko „ALERT/SET“ ještě jednou.
- Nyní můžete zapnout (ALE ON) nebo vypnout (ALE OFF) alarm.
- Stisknutím tlačítka „RESET“ resetujete MAX/MIN hodnoty a pohotovostní hodnoty.

Údržba:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí ani saponátové prostředky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontaktujte dodavatele v místě koupě. Baterie vyměňujte před jejich vypotřebováním. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku neodborného otevření nebo manipulace.