

Návod k použití pro následující produkt(y):

Stopky TFA 38.2030



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Stopky, hodiny a alarm, typ TFA 38.2030

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám
- v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Stopky.
- Šňůrka pro zavěšení na krk.
- Návod k použití.

Funkce

Hodiny

- Displej ukazuje v normálním módu čas (hodiny, minuty, sekundy), den v týdnu, datum a čas nastaveného budíku.
- 12/24 zobrazení času

Stopky

- 1/100 rozlišení
- Maximální měřený čas je 23 hod., 59 min. A 59 sekund

Alarm

- Budík
- Hodinový alarm

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely, nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.

Nastavení

Opakovaným stiskem tlačítka MODE měníte následující zobrazení.: Normální mód – Stopky – Alarm – Čas (nastavovací mód)

Nastavení hodin a data

- Stiskněte tlačítko MODE třikrát v normálním módu
- Sekundy a označení dne bliká
- Nastavte sekundy tlačítkem START/STOP na 00.
- Opakovaným tiskem tlačítka LAP/SET/RESET postupně zobrazíte minuty, hodiny, den, měsíc, den v týdnu a tlačítkem START/STOP hodnoty měníte.
- Mějte na paměti, že při nastavování hodiny musíte nejprve projít A/P mód 12 hodinového zobrazení a až potom pokračuje 24 hod. mód, který je označen H.
- Nastavení potvrdíte stiskem MODE.
- Na displeji je zobrazen čas a den v týdnu.
- Stiskem a podržením tlačítka START/STOP při zobrazení normal - módu vidíte datum.

Budík

- Stiskněte tlačítko MODE dvakrát v normálním módu
- Hodiny a označení dne bliká
- Stiskem tlačítka START/STOP nastavíte hodinu
- Symbol budíku je zobrazen
- Budík je aktivován
- Minuty blikají

- Stiskem tlačítka START/STOP nastavíte minuty.
- Nastavení potvrdíte stiskem MODE.
- Na displeji je zobrazen čas, symbol budíku a den v týdnu.
- Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
- Pokud alarm není přerušen pomocí tlačítka LAP/SET/RESET, zvonění se po několika sekundách sám přeruší, ale zůstává aktivní.
- Stiskněte tlačítko START/STOP pro aktivaci funkce opakovaného buzení. Signál alarmu se opět aktivuje automaticky po 5 minutách.
- Současným stiskem tlačítek LAP/SET/RESET a START/STOP v normálním režimu aktivujete/deaktivujete alarm. Symbol alarmu je zobrazen/nezobrazen.
- Stiskem a podržením tlačítka LAP/SET/RESET při zobrazení normal - módu vidíte čas alarmu.

Hodinový alarm

- Stiskněte a podržte tlačítko LAP/SET/RESET v normálním módu.
- Zobrazí se nastavený čas budíku.
- Současně stiskněte tlačítko MODE.
- V místě označení dne se zobrazí všechny černé čárky.
- Hodinový alarm je aktivní.
- Stejným způsobem hodinový alarm deaktivujete.
- V místě označení dne se zmizí všechny černé čárky.

Stopky

- Stiskněte tlačítko MODE v normálním módu pro vstup do módu stopky. Stav indikují blikající čárky.
- Tlačítkem START/STOP zapínáte/vypínáte měření času.
- Stiskněte tlačítko LAP/LAP/RESET pro vymazání výsledného času.
- Až po čas 29 minut 59,99 sekundy se zobrazí naměřený čas v setinách sekundy. Od této doby se zobrazuje čas po sekundách.

Mezičas

- Při měření času stiskem tlačítka LAP/SET/RESET zastavíte čas, který běží dále na pozadí. Dalším stiskem stejného tlačítka se dostanete do reálného času. Toto je možno opakovat.

Měření dvou časů

- Stiskem START/STOP začnete měřit čas obou měřených časů. Když se první měřený dostane do cíle, stiskněte tlačítko LAP/SET/RESET. Když se dostane do cíle druhý měřený, tak stiskněte START/STOP. Na displeji je vidět čas prvního v cíli a čas druhého zobrazíte stiskem tlačítka LAP/SET/RESET. Vynulování provedete stiskem tlačítka LAP/SET/RESET.

Výměna baterií

- Jakmile účinnost displeje nebo signálu bude klesat, vyměňte baterii.
- Otevřete kryt uvolněním pěti malých šroubků vhodným šroubovákem.
- Vložte novou baterie LR 44 (+ stranou nahoru).
- Předtím, než budete znovu uzavírat víčko, dejte šňůrku do dvou slotů.

Technická data

Hodiny/minuty/sekundy:	23 hodin/59 minut/59sekund
Rozlišení:	do 30 minut: 1/100 sekundy (displej ukazuje minuty,sekundy, 1/100 sekundy) po 30ti minutách: 1 sekunda (displej ukazuje hodiny, minuty, sekundy)
Baterie:	1x LR44 (příložená)
Rozměry:	65x21x79 mm
Hmotnost:	50g (jen přístroj)