

Návod k použití pro následující produkt(y):

Minutky - časovač a stopky TFA 38.2022.02



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální minutka a stopky typ 38.2022

Zprovoznění

- otevřete kryt baterií (např. pomocí mince),
- odstraňte ochranný pásek u baterie,
- odstraňte ochrannou fólii z displeje,
- přístroj je nyní provozuschopný.

Minutka

Nastavení požadovaného času:

- pomocí tlačítka „MIN“ nastavte minuty (max. 99 minut),
- pomocí tlačítka „SEC“ nastavte sekundy (max. 59 s),
- držením tlačítka hodnota naskakuje rychleji,
- pomocí tlačítka „START/STOP“ odpočítávání spustíte/zastavíte,
- po uplynutí nastaveného času zazní tón alarmu (max. 60 s) – stisknutím „START/STOP“ můžete tón alarmu zastavit,
- poté se zobrazí naposledy nastavený čas.

Stopky

- současným stisknutím tlačítek „MIN“ a „SEC“ bude hodnota vymazána,
- pro spuštění stopky stiskněte „START/STOP“,
- tlačítkem „START/STOP“ stopky zastavíte i opětovně spustíte.

Výměna baterie

- jsou-li hodnoty na displeji nevýrazné, je nutné vyměnit baterie,
- při výměně baterií se ujistěte, že je baterie vkládána pod správnou polaritou (viz označení),
- typ baterie: LR44

Péče a údržba

- přístroj nevystavujte extrémním teplotám, vibracím a otřesům,
- přístroj čistěte jemným, lehce vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky,
- nepokoušejte se přístroj sami opravovat,
- při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku,
- přístroj není hračka, proto nepatří do dětských rukou.