

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Stopky HITRAX GO TFA 38.2016



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Stopky HiTRAX GO, typ TFA 38.2016

## **Před použitím**

- **Následující informace čtěte velmi pozorně.**
- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.
- Schovejte si manuál pro případ, že jej budete v budoucnosti potřebovat.

## **Funkční módy**

1. mód hodin
  - displej zobrazuje hodiny (hodinu, minuty, sekundy), měsíc, datum a den v týdnu
  - 12ti nebo 24ti hodinový formát
2. mód stopek
  - 1/100 sekund rozlišení
  - maximální doba: 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
3. mód alarmu
  - nastavený čas alarmu
  - nastavený čas alarmu pro druhý čas
4. mód časovače
  - rozlišení 1 sekunda
  - maximální doba: 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
5. mód druhého času
  - ukazatel hodiny, minut a sekund

## **Funkce tlačítek**

### LAP/RESET

- k volbě módu nastavení času (mód 1), času alarmu, časovače a času (mód 2)
- k nastavení stopek na nulu, poté co byl zastaven čas
- k zastavení mezičasu
- k návratu ke stopkám (je-li zobrazen mezičas)

### MODE

- k volbě času (mód 1), stopek, času alarmu, časovače a času (mód 2)
- k volbě dat v módu nastavení

### START/STOP

- ke spuštění stopek a časovače
- ke zvýšení číslice v režimu nastavení
- k aktivaci/deaktivaci alarmu

## **Hlavní funkce**

- čas
- stopky
- alarm
- časovač
- druhý čas

## **Volba hlavních funkcí**

Stiskem tlačítka MODE přepínáte jednotlivé módy.

## **Volba data**

Stiskněte a držte tlačítko START/STOP v módu času (mód 1).

## **Nastavení času a data**

- stiskněte tlačítko LAP/RESET v módu času (mód 1), vstoupíte do módu nastavení
- ukazatel sekund začne blikat
- pomocí tlačítka LAP/RESET zvolte data, která chcete nastavit (hodinu, minuty, 12/24 formát času, datum a den v týdnu)
- jakmile číslice bliká, můžete tuto číslici zvýšit pomocí tlačítka START/STOP, držením tlačítka číslice naskakují rychleji
- poté, co jsou všechna data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET, opustíte mód nastavení
- tento mód bude též opuštěn automaticky, pokud po dobu 30s nebude stisknuto žádné tlačítko

## **Mód stopek**

Stopky měří uplynulý čas a mezičas. Displej zobrazuje „0“, pokud stopky byly použity poprvé, nebo pokud byly vyresetovány.

## **Spuštění/zastavení stopek**

- ke spuštění stiskněte tlačítko START/STOP, k zastavení stiskněte toto tlačítko ještě jednou

- pokud stopky vícekrát za sebou spustíte a zastavíte, aniž byste hodnotu vyresetovali, obdržíte celkový čas

### ***Vyresetování stopek (nastavení na „0“)***

Stopky nastavíte zpět na nulu pomocí tlačítka LAP/RESET (stopky musí být zastaveny).

Pozn.:

- maximální doba stopek je 23 hodin, 59 minut, 59 sekund
- pokud celkový čas je delší než 30 minut zobrazují stopky čas ve formě: hodiny, minuty, sekundy místo minuty, sekundy a 1/100 sekundy
- pokud stopky běží, tak na displeji bliká jejich symbol

### ***Uložení mezičasu***

V módu stopek můžete každý mezičas uložit. Běží-li stopky, uložíte mezičas stisknutím tlačítka LAP/RESET. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zobrazuje displej celkový uplynulý čas. Pokud tento postup zopakujete, dostanete další mezičasy.

### ***Mód času alarmu (ukazatel AL)***

Alarm 1 pro normální čas (mód 1), alarm 2 pro druhý čas (mód 2).

### ***Nastavení alarmu***

- pomocí tlačítka MODE zvolte mód času alarmu
- stiskněte LAP/RESET, vstoupíte do módu nastavení času alarmu
- číslice hodin začne blikat
- pomocí tlačítka MODE zvolte data (hodinu, minuty, čas alarmu 1 a 2), která chcete nastavit
- jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit tlačítkem START/STOP (držením tohoto tlačítka číslice naskakují rychleji)
- poté, co jsou data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET k opuštění tohoto módu
- pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, na displeji se automaticky zobrazí čas alarmu

Pozn.: alarm bude nastavením času alarmu automaticky aktivován

### ***Aktivace hodinového alarmu a alarmu buzení***

- stisknutím START/STOP v ukazateli času alarmu zvolte hodinový alarm nebo alarm buzení
- je-li na displeji zobrazen symbol hodinového alarmu, každou celou hodinu zazní zvukový signál
- je-li na displeji zobrazen symbol alarmu buzení, pak zazní signál každý den v nastavený čas

Pozn.: alarm buzení zazní po dobu cca 20s a může být přerušen stiskem libovolného tlačítka.

### ***Mód časovače***

- časovač může být nastaven maximálně do doby 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
- pomocí tlačítka MODE zvolte mód časovače
- stiskněte tlačítko LAP/RESET, vstoupíte do módu nastavení časovače
- číslice hodin začne blikat
- pomocí tlačítka MODE zvolte data (hodiny, minuty, sekundy), která chcete nastavit
- jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit tlačítkem START/STOP (držením tohoto tlačítka číslice naskakují rychleji)
- poté, co jsou data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET k opuštění tohoto módu
- pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, na displeji se automaticky zobrazí čas alarmu

### ***Spuštění/zastavení časovače***

Časovač spustíte stiskem START/STOP, poté co byl nastaven zvolený čas, stiskem START/STOP časovač zastavíte (na displeji zůstane zobrazený zastavený čas).

Pozn.: během spuštění časovače bliká na displeji symbol časovače. Bude-li časovač zastaven, přestane tento symbol blikat.

### ***Alarm časovače***

- první alarm (2 tóny každých 30 sekund) zazní, když je čas mezi 3 min a 11 s
- druhý alarm (tón každou sekundu) zazní, když je čas mezi 10 s a 1 s
- vlastní alarm (3 rychlé tóny za sebou) zazní při dosažení nastaveného času (0 s) po dobu 10 s, alarm můžete přerušit stiskem libovolného tlačítka

### ***Zobrazení nastaveného času***

Po uplynutí nastaveného času, popř. po zastavení časovače můžete stiskem LAP/RESET tento čas vyvolat nebo nový čas nastavit. Dalším stiskem LAP/RESET časovač opět spustíte.

### ***Druhý čas (zobrazení na displeji T2)***

Druhý čas zobrazuje volně nastavitelný čas (hodiny, minuty, sekundy).

### ***Nastavení času a data***

- stiskněte tlačítko LAP/RESET v módu času (mód 2), vstoupíte do módu nastavení
- číslice hodin začne blikat

- pomocí tlačítka LAP/RESET zvolte data (hodinu, minuty), která chcete nastavit
- jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit pomocí tlačítka START/STOP, držením tlačítka číslice naskakují rychleji
- poté, co jsou všechny data nastavena stiskněte tlačítko LAP/RESET, opustíte mód nastavení
- pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, vrátí se displej automaticky do normálního módu (mód 1)

### Specifikace

<b>Čas (mód 1)</b> 12/24 hodinový formát, minuty, sekundy kalendář – měsíc, datum a den v týdnu	<b>Alarm</b> denní alarm (mód 1) denní alarm (mód 2) hodinový alarm
<b>Stopky</b> rozlišení: do doby 30 min – 1/100s (displej zobrazuje minuty, sekundy a 1/100 sekundy) nad 30 min – 1s (displej zobrazuje hodinu, minuty) max. doba – 23 hodin, 59 minut a 59 sekund	<b>Časovač</b> rozlišení: 1 sekunda max. doba – 23 hodin, 59 minut a 59 sekund alarm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 tóny každých 30 s – když je čas mezi 3 min a 11 s</li> <li>• tón každou sekundu – když je čas mezi 10 s a 1 s</li> <li>• 3 rychlé tóny za sebou – při dosažení nastaveného času po dobu 10 s</li> </ul>
<b>Druhý čas (mód 2)</b> AM/PM, hodiny, minuty, sekundy	

### Výměna baterie

- typ baterie: 1x CR 2032
- výměnu baterií nechte provést ve specializovaném obchodě
- nevyhazujte baterie do běžného odpadu

### Péče a údržba

- extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození
- k čištění používejte měkký vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky
- přístroj neponořujte do vody
- slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečení, k výměně používejte pouze baterie doporučeného typu
- nepokoušejte se sami přístroj opravovat
- při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku