

Návod k použití pro následující produkt(y):

Minutky se 3 časy - TFA 38.2020 TRIPLE TIME



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Trojité časovač TRIPLE TIME TFA 38.2020

Bezpečnostní pokyny

- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor.
- Do bateriového prostoru vložte 1.5 V AAA baterii, ujistěte se, že byla vložena se správnou polaritou.
- Zařízení je připraveno k použití.
- Stiskněte tlačítko MODE k výběru mezi TIMER 1 (ČASOVAČ 1), TIMER 2 (ČASOVAČ 2), TIMER 3 (ČASOVAČ 3), CLOCK (HODINY) & COUNT UP (STOPKY)

Odpočítávání

- Stiskněte tlačítko MODE k výběru mezi TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3
- Stiskněte a podržte tlačítko MEMORY. Ikona „MEM“ se zobrazí na displeji a bude blikat.
- Použijte tlačítko HR k nastavení hodin, tlačítko MIN k nastavení minut a tlačítko SEC k nastavení vteřin. Potvrďte tlačítkem MEMORY.
- Stiskněte tlačítko START/STOP ke spuštění odpočtu.
- Použijte tlačítko START/STOP k zastavení a opětovnému spuštění odpočtu.
- K vymazání odpočtu stiskněte tlačítko CLEAR.
- Jakmile časovač dosáhne 00:00:00, přístroj začne vydávat zvukový signál a na displeji se objeví indikace. Přístroj nyní začne počítat čas po překročení limitu časovače, dokud není zastaven stiskem tlačítka START/STOP.
- Pro souběžnou operaci se všemi třemi časovači nastavte požadovaný čas odpočtu pro TIMER 1, 2 a 3.
- Stiskněte zároveň tlačítko START/STOP a tlačítko MODE k zastavení a opětovnému spuštění všech tří časovačů.

Čas

- Stiskněte tlačítko MODE k výběru CLOCK & COUNT UP.
- Stiskněte a podržte tlačítko MEMORY. Indikace bude blikat.
- Použijte tlačítko HR k nastavení hodin, tlačítko MIN k nastavení minut.
- Použijte tlačítko 12/24 k nastavení 12 nebo 24 hodinového režimu. Stiskněte tlačítko MEMORY k potvrzení.

Stopky

- Stiskněte tlačítko MODE k výběru CLOCK & COUNT UP.
- Stiskněte tlačítko STAR/STOP ke spuštění stopek.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete proces zastavit či restartovat.
- K vymazání stopek stiskněte tlačítko CLEAR.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádná data	<ul style="list-style-type: none">• baterie je vložena s nesprávnou polaritou
Chybné údaje na displeji	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.