

Návod k použití pro následující produkt(y):

Minutky - časovač a stopky TFA 38.2005.01 - barva černá



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Časovač a digitální stopky TFA 38.2005

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
- **Pozor! Riziko úrazu:**
- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být smrtelně nebezpečné v případě spolknutí. Pokud k tomu dojde, okamžitě zavolejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobýjeny. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- K údržbě používejte pouze vlhký jemný hadřík. Nepoužívejte chemické přípravky ani rozpouštědla.
- Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterie.

Začínáme

- Otevřete bateriový prostor otočením víka pomocí mince a odstraňte krycí fólii.
- Opět zavřete bateriový prostor.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

Odpočítávání

- Stiskem tlačítka MIN nastavíte minuty (max. 99 minut) a stiskem tlačítka SEC nastavíte sekundy (max. 59 sekund).
- Stisknutím tlačítka START/STOP/MEMORY zahájíte proces odpočítávání.
- MIN a SEC blikají a odpočet byl zahájen.
- Odpočítávání můžete kdykoliv zastavit nebo znovu spustit stisknutím tlačítka START/STOP.
- Jakmile časovač dosáhne času 00m00s, displej bude blikat a přístroj začne pípat (max. Po dobu 30 vteřin). K vypnutí zvuku stiskněte tlačítko START/STOP.
- Časovač automaticky zobrazí naposledy nastavený čas.

Digitální stopky

- Stiskněte tlačítko START/STOP/MEMORY ke spuštění stopování času.
- MIN a SEC blikají a proces stopování času byl zahájen.

Provoz

- Stiskněte a podržte tlačítko MIN nebo SEC v režimu nastavení pro rychlejší posun času.
- Tlačítkem START/STOP/MEMORY můžete zastavovat a restartovat odpočet.
- Stiskněte zároveň tlačítka MIN a SEC k restartování časovače.
- Použijte magnet na zadní straně přístroje k upevnění.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, když začne displej nebo zvuk alarmu slábnout.
- Ujistěte se, že jste vložili baterie se správnou polaritou.

Specifikace

Minuty	Až 99 min
Vteřiny	Až 59 s
Napájení	1 x 1,5 V LR44 baterie (v balení)
Rozměry	48 x 17 x 88 mm
Hmotnost	33g (pouze přístroj)