

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Nástěnné hodiny TFA 60.3015.11 POLO



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Nástěnné hodiny POLO TFA 60.3015

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

**Důležité:** pokud po rozbalení hodin budou ručičky uvolněné, nejedná se o závadu. K uvolnění ručiček může dojít vlivem otřesů během přepravy a není nutné hodiny kvůli tomu reklamovat. Uvolněné ručičky jsou na osách hodinového strojku pouze nasunuty a stačí tedy uvolněné ručičky nasunout zpět na osu hodinového strojku. V případě nejasností kontaktujte dodavatele (Bibetus, s.r.o., tel.: 733 133 770)

## Obsah balení

- Nástěnné hodiny
- Uživatelský manuál

## Funkce a vlastnosti

- Velký snadno čitelný ciferník, tichý chod.
- Mimořádný, patentovaný design.

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci použijte ochranné rukavice a brýle.
- Uchovávejte v suchu.

## Obsluha

- Vložte 1,5V AA baterii s ohledem na správnou polaritu.
- Nastavte aktuální čas pomocí otočného kolečka na zadní straně.

## Péče a údržba

- Čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

## Řešení problémů

Ručičky se nehýbou	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že je baterie vložena správně</li><li>• vyměňte baterii</li></ul>
Nekorektní provoz	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterii</li></ul>

## Specifikace

Napájení: 1x 1,5V AA baterie (není součástí balení)  
Rozměry: Ø 230 x 40 mm  
Hmotnost: 155 g (bez baterie)