

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Vpichový digitální teploměr TFA 30.1054.10



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Digitální vpichový teploměr, typ 30.1054

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

## PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

## OBLAST POUŽITÍ

- Pro kontrolu teploty jídla a nápojů (pečeně, dětské jídlo, čaj, voda, víno, fritéza, cukr, čokoláda atd.)

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

### Pozor! Riziko úrazu:

- Při manipulaci s vpichovou sondou buďte opatrní.
- Používejte ochranné rukavice při dotyku sondy během či po vaření.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.
- Neumisťujte produkt poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Pouze vpichová sonda je odolná teplotám do 300 °C. Nikdy nenechávejte teploměr uvnitř trouby během vaření. Nepoužívejte teploměr v mikrovlnné troubě.
- Nikdy nedržte teplotní sondu v otevřeném ohni.
- Neponořujte displej do vody. Voda může proniknout do zařízení a poškodit jej. Chraňte před vlhkostí.
- Zařízení není použitelné v myčce nádobí.

## ZAČÍNÁME

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Všechny symboly na LCD displeji se krátce rozsvítí.
- Zařízení je připraveno k použití.
- Na displeji se zobrazuje aktuální teplota.
- Teplotní senzor je umístěn na konci vpichové sondy.
- Pro správné měření je nutné zasunout sondu nejméně 2 cm do hloubky měřeného objektu.
- Stiskem tlačítka ON/OFF zařízení vypnete.
- Pokud zařízení není používáno, tak se po cca 45 minutách automaticky vypne.
- Stiskem tlačítka °C/°F můžete změnit teplotní jednotku.

## FUNKCE HOLD

- V normálním režimu stiskněte tlačítko HOLD.
- Na displeji se objeví H.
- Funkce HOLD je aktivní pro aktuální teplotu.
- Dalším stisknutím se vrátíte do normálního režimu.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Ponechejte zařízení na suchém místě.

## UPEVNĚNÍ

- Protáhněte provázek skrz poutko na přístroji a uvažte jej.

## VÝMĚNA BATERIE

- Pomocí mince otevřete bateriový prostor otočením krytky ve směru šipky (OPEN) a vložte novou baterii LR 44 (+ pól směrem nahoru).
- Zavřete bateriový prostor opět pomocí mince a pootočením krytky v opačném směru (CLOSE).

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• zkontrolujte polaritu baterií</li></ul>
Chybné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterie</li><li>• zapněte přístroj (tlačítko ON/OFF)</li><li>• zkontrolujte umístění senzoru</li></ul>

Pokud potíže přetrvávají i přes tato opatření, kontaktujte dodavatele, od kterého jste zařízení zakoupili.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah měření:	-50 °C až +300 °C (-58 °F až + 572 °F)
Rozlišení:	0,1 °C do +100 °C, 0,5 °C nad 100 °C
Přesnost:	+/- 1 °C v rozmezí -10 °C...+100 °C (+/- 1 °F v rozmezí +14 °F...+212 °F) +/- 2 °C v rozmezí -20 °C...-10 °C (+/- 2 °F v rozmezí -4 °F...+14 °F) +/- 2 °C v rozmezí +100 °C...+150 °C (+/- 2 °F v rozmezí +212 °F...+302 °F) jinak +/- 2%
Indikace LL/HH:	naměřená teplota je mimo rozsah
Automat. vypnutí:	po 45 minutách
Baterie:	1x LR44 baterie (je součástí balení)
Rozměry:	26 x 16 x 245 mm
Hmotnost:	26 g (bez baterie)

