

Návod k použití
Instruction




Kat. č. 31.1066.01


Návody k použití

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Obr. 1



Obr. 2



Profesionální termo-hygrometr

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento přístroj od společnosti TFA.

1. Než začnete s přístrojem pracovat

-  **si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze.**
- Návod k obsluze je přiložen k přístroji nebo je k dispozici ke stažení na adrese: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen
- Dodržováním návodu k obsluze předejdete poškození přístroje a ztrátě zákonných nároků z vad způsobených nesprávným používáním.
- Za škody způsobené nedodržováním tohoto návodu k obsluze nepřebíráme žádnou odpovědnost.
- **Zvláště dbejte na bezpečnostní pokyny!**
- **Návod k obsluze si pečlivě uschovejte!**

2. Obsah balení

- Digitální termo-hygrometr
- Návod k obsluze

3. Oblast použití a všechny výhody vašeho nového přístrojenaprvní pohled

- Ideální pro rychlé a přesné měření teploty a vlhkosti vzduchu (pro domácnost, řemesla, průmysl a hobby, např. pro kontrolu klimatu v obytných a skladových prostorách, sklenících atd.)
- Funkce MAX/MIN/HOLD
- Podsvícení

4. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsané použití. Nepoužívejte výrobek jinak, než je uvedeno v tomto návodu.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění:

- Uchovávejte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Drobné části mohou děti (mladší tři let) vdechnout.)

Profesionální termo-hygrometr

- Baterie obsahují kyseliny škodlivé pro zdraví a v případě spolknutí mohou být životu nebezpečné. Pokud byla baterie spolknuta, může to do 2 hodin vést k vážným vnitřním popáleninám a smrti.
- Pokud máte podezření, že mohla být baterie spolknuta nebo se jinak dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie neházejte do ohně, nezkratujte je, nerozebírejte ani nedobíjejte. **Nebezpečí výbuchu!**

Aby se zabránilo vytečení baterií, je třeba slabé baterie co nejrychleji vyměnit. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nikdy nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Pokud dojde k vytečení baterie, vyhněte se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. V případě potřeby postižená místa okamžitě opláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

POZOR

Samovolné opravy, přestavby nebo úpravy nejsou dovoleny.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím a otřesům. Chraňte před vlhkostí, pískem, prachem a nečistotami.
- Aby nedošlo k poškození snímače, neodstraňujte ochranný kryt a nevkládějte žádné ostré předměty do větracích otvorů.
- Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani rozpouštědla!

5. Součásti

A: Displej(obr. 1):A1:

Hodnoty MAX-MIN

A 2: Symbol baterie

Profesionální termo-hygrometr

A 3: Teplota

A 4: Vlhkost

B: Tlačítka (obr. 1):

B 1: Tlačítko **MAX/MIN**

B 2: Tlačítko **ON/OFF/HOLD**

B 3: Tlačítko **°C/°F/SET**

C: Kryt (obr. 2):

C 1: Závěsné zařízení

C 2: Příhrádka na baterie

C 3: Ochranný kryt senzoru

6. Uvedení do provozu

6.1 Vložení baterií

- Otevřete příhrádku na baterie tak, že palcem stisknete vybrání a zvednete kryt. Vložte dvě nové baterie (1,5 V AA). Dbejte na správnou polaritu.
- Zobrazí se všechny segmenty a na krátkou dobu se rozsvítí podsvícení.
- Znovu zavřete příhrádku na baterie.
- Přístroj je nyní připraven k provozu. Na displeji se zobrazí teplota a vlhkost vzduchu.

7. Ovládání

7.1 Podsvícení

- Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete podsvícení na nastavenou dobu.

7.2 Tlačítko ON/OFF/HOLD

- Chcete-li přístroj vypnout a znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF/HOLD** po dobu nejméně 3 sekund.
- Chcete-li aktivovat funkci **HOLD**, krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF/HOLD** při zapnutém podsvícení.
- Na displeji se zobrazí **HOLD**.
- Aktuálně naměřená vlhkost vzduchu a teplota zůstanou na displeji.

Profesionální termo-hygrometr

- Stiskněte tlačítko **ON/OFF/HOLD** ještě jednou, abyste funkci **HOLD** deaktivovali.

7.3 Tlačítko °C/°F/SET

- Stiskněte tlačítko **°C/°F/SET** při zapnutém podsvícení, abyste si vybrali mezi stupni Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F) jako jednotkou teploty.
- Při zapnutém podsvícení podržte tlačítko **°C/°F/SET** stisknuté po dobu tří sekund, abyste se dostali do režimu nastavení doby svícení. Stiskněte tlačítko **°C/°F/SET**, abyste si vybrali mezi 1 minutou, 5 minutami, 10 minutami nebo 15 minutami (výchozí nastavení je 1 minuta). Chcete-li zadání potvrdit, počkejte chvíli, až se displej vrátí do normálního režimu.

7.4 Tlačítko MAX/MIN

- Stiskněte tlačítko **MAX/MIN** v normálním režimu při zapnutém podsvícení. Zobrazí se **MAX** a nejvyšší teplota a vlhkost vzduchu od posledního vynulování.
- Dalším stisknutím tlačítka **MAX/MIN** se zobrazí **MIN** a nejnižší teplota a vlhkost vzduchu od posledního vynulování.
- Chcete-li se vrátit k zobrazení aktuálních hodnot, stiskněte znovu tlačítko **MAX/MIN**.
- Přístroj automaticky opouští režim maximálních a minimálních hodnot, pokud po dobu 5 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko.
- Chcete-li hodnoty vynulovat (zobrazení - -), podržte tlačítko **MAX/MIN** stisknuté po dobu 3 sekund, zatímco se na displeji zobrazují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty.

8. Výměna baterií

- Pokud se na displeji objeví symbol baterie, vyměňte prosím baterie.
- Dbejte na to, aby bylo zařízení při výměně baterií vypnuté!
- Otevřete příhrádku na baterie a vložte dvě nové baterie typu AA s dodržením správné polarit.

Profesionální termo- hygrometr

9. Odstraňování poruch

Problém	Řešení
Žádný obraz na displeji	→ ON/OFF/HOLD Podržte stisknuté tlačítko, aby se přístroj zapnul → Vložte baterie správnou polaritou → Vyměňte baterie
Nesprávný údaj	→ Vyměňte baterie
Zobrazení LL.L/HH.H	→ Hodnoty mimo měřicí rozsah

Pokud zařízení i přes tato opatření stále nefunguje, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

10. Likvidace

Tento výrobek a jeho obal byly vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Tím se snižuje množství odpadu a šetří se životní prostředí.

Obal likvidujte ekologicky prostřednictvím zřízených sběrných systémů.



Likvidace elektrického zařízení

Vyjmete z přístroje baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudované, a zlikvidujte je odděleně. Tento přístroj je označen v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat staré zařízení k ekologické likvidaci na určeném sběrném místě pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Odevzdání je bezplatné. Dodržujte aktuálně platné předpisy!

Profesionální termo- hygrometr

Likvidace baterií



Baterie a akumulátory v žádném případě nepatří do domovního odpadu. Obsahují škodlivé látky, které při nesprávné likvidaci mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdat použité baterie a akumulátory k ekologické likvidaci v obchodě nebo příslušných sběrných místech v souladu s národními nebo místními předpisy. Vrácení je bezplatné.

Označení obsažených škodlivých látek: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

11. Technické údaje

Teplota

Rozsah měření	-50...+70 °C (-58...+158 °F)
Přesnost	± 0,3 °C (-20...+50°C, v ostatních případech ±0,5 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Vlhkost vzduchu

Rozsah měření	10 ... 99 % rH
Přesnost	±3 % v rozmezí 20...80 % rH, jinak ±4 % rH
Rozlišení	0,1 % rH

Napájení:	2 baterie 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
-----------	--

Rozměry	63 x 34 x 203 mm
---------	------------------

Hmotnost	103 g (pouze přístroj)
----------	------------------------

Profesionální termo-hygrometr

Tento návod nebo jeho výřátky smí být zveřejněny pouze se souhlasem společnosti TFA Dostmann. Technické údaje odpovídají stavu v době tisku a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Nejnovější technické údaje a informace o vašem produktu najdete na naší domovské stránce po zadání čísla výrobku do vyhledávacího pole.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Německo E-mail: info@tfa-dostmann.de

www.tfa-dostmann.de

10

12/24

Profesionální termo-hygrometr

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt od společnosti TFA.

1. Před použitím tohoto produktu

-  **Přečtěte si prosím pozorně návod k použití.**
- Návod k obsluze je přiložen k zařízení nebo si jej můžete stáhnout na adrese www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/ **návody-k-použití**
- Dodržování pokynů v návodu zabrání poškození přístroje a ztrátě vašich zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným používáním. Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů.
- Věnujte prosím zvláštní pozornost bezpečnostním upozorněním!
- Tento návod k použití si prosím uschovejte pro budoucí použití.

2. Obsah balení

- Digitální termo-hygrometr
- Návod k použití

3. Přehled oblasti použití a všech výhod vašeho nového přístroje

- Ideální pro rychlé a přesné měření teploty a vlhkosti (pro domácnost, obchod, průmysl a hobby, např. pro regulaci klimatu v obytných a skladových prostorách, sklenicích atd.)
- Funkce MAX/MINHOLD
- Podsvícení

4. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití. Přístroj smí být používán pouze v souladu s tímto návodem.

F

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění!

- Uchovávejte toto zařízení a baterie mimo dosah dětí.

11