

Návod k použití pro následující produkt(y):

Analogový budík MINI-NOSTALGIA TFA 60.1000.05 červený



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Budík MINI NOSTALGIA TFA 60.1000.xx

Popis

Tlačítka

- A: Knoflík pro nastavení času
- B: Knoflík pro nastavení budíku
- C: Přepínač pro zapínání alarmu



Kryt

- D: Bateriový prostor

Použití

- Odstraňte izolační proužek z bateriového prostoru.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

Nastavení času

- Otáčejte horním knoflíkem v zadní části přístroje k nastavení aktuálního času.

Budík

- Otáčejte spodním knoflíkem v zadní části přístroje k nastavení požadovaného času buzení.
- Posuňte přepínač budíku nahoru (ON). Funkce alarmu je nyní zapnutá.
- K vypnutí funkce alarmu posuňte přepínač dolů (OFF).

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže přístroj nepracuje správně.
- Otevřete bateriový prostor otáčením krytu proti směru hodinových ručiček pomocí mince, dokud značení nesměruje k „OPEN“. Vložte 1 x 1,5 V AG13 baterii, + směruje vzhůru. Znovu zavřete bateriový prostor. (značení směruje ke „CLOSE“).
- Používejte pouze alkalické baterie. Sledujte správnou polaritu. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být vyměněny co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení.
- **POZOR!** Nikdy nevhazujte staré přístroje nebo použité baterie do smíšeného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany životního prostředí je odneste do nejbližšího obchodu s elektronikou nebo na sběrné místo.

Údržba

- Uchovávejte na suchém místě.
- Nevystavujte extrémním teplotám, vibracím nebo nárazům.
- Čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.

Zamýšlené použití, výjimka ze záruky, informace o bezpečnosti

- Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Tento produkt by neměl být používán pro lékařské účely ani pro informování veřejnosti, ale je určen pouze pro domácí použití.
- Vlastnosti tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného souhlasu TFA Dostmann.
- Nesnažte se prosím o opravu přístroje. Záruka se na přístroj nevztahuje, jestliže bylo s přístrojem zacházeno nevhodně.