

Návod k použití pro následující produkt(y):

Meteostanice TFA 20.2047.54 SPUTNIK - chrom



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

SPUTNIK TFA 20.2047.52

Vnitřní meteostanice

Nastavení barometru:

- Vyměňte tělo přístroje z držáku a otočte jej vzhůru nohama.
- Pomocí otočného disku otáčejte s přístrojem dokud se nepřekrývá otvor v plastovém krytu se šroubkem pro nastavení barometru.
- Pomocí šroubováku otáčejte se šroubkem ve směru +, dokud barometr nebude indikovat požadované hodnoty.
- Pomocí otočného disku nastavte barometr s aktuální hodnotou, kterou ukazuje rafička, do požadované pozice.
- Sledujte změny.

