

Návod k použití pro následující produkt(y):

Vlhkoměr pro stavební materiál a dřevo TFA 30.5505



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Vlhkoměr na dřevo a stavební hmoty, typ 30.5505

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek od firmy TFA.

Před použitím

- Následující informace si čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Vlhkoměr
- Ochranný kryt
- Baterie 3x LR 44
- Návod k použití

Oblast použití

- Přístroj slouží k měření vlhkosti dřeva (také papír, karton), stejně jako měkké stavební materiály (beton a omítka)
- Zobrazení pokojové teploty.
- Kontrolky LED.
- Podsvícení.
- Automatické vypnutí.
- Snadné použití.
- Přepínač zobrazení teploty ve °C / °F.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Při manipulaci s ostrými hroty sondy buďte opatrní. Vždy skladujte s víčkem!
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterií. Pokud Vám baterie vytečou, při manipulaci s nimi používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

Uvedení do provozu

- Otevřete přihrádku na baterie a vložte tři baterie LR44 (+ pól u pružiny).
- Všechny segmenty se na displeji na chvíli zobrazí.
- Lo % a zelená LED kontrolka na dřevo se rozsvítí na displeji.
- Přístroj je nyní připraven k provozu.
- Uzavřete prostor na baterie.
- Když se přístroj 25 sekund nepoužije, automaticky se vypne.

Obsluha

- Sejměte ochranný kryt a stiskněte žluté tlačítko. Upozornění: ostré snímací hroty jsou bez ochrany a všechny segmenty na displeji se na chvíli zobrazí.
- Podsvícení se automaticky zapne a po 5 sekundách znovu vypne.
- Aktuální naměřená hodnota a symbol pro poslední zvolený typ měření se objeví na obrazovce.
- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund. Zatímco symbol bliká, stiskněte tlačítko opakovaně znovu, dokud se na displeji nezobrazí symbol pro požadovaný typ měření.

Následující typy měření jsou k dispozici:

- měření vlhkosti dřeva (symbol stromu se zobrazí na displeji)
- měření obsahu vlhkosti ve zdivu (symbol zdi se objeví na displeji)
- měření teploty ve stupních Celsia (°C)
- měření teploty ve stupních Fahrenheita (°F)

Měření

- Při měření teploty, displej zobrazuje aktuální teplotu prostředí.
- Měření teploty ve stupních Celsia (°C).

- Měření teploty ve stupních Fahrenheita (° F).
- Pro měření vlhkosti, zatlačte dva senzory (hroty) do dřeva nebo materiálu, který má být měřen.
- Měření je dokončeno, když se výsledek zobrazí na displeji a barevná (zelená, žlutá nebo červená) kontrolka se rozsvítí.

	Zelené světlo suché	Žluté světlo	Červené světlo vlhké
Vlhkost dřeva	Lo...13,9 %	14,0 %...19,9 %	20,0 %...Hi
Vlhkost ostatních měřených předmětů	Lo...0,3 %	0,4 %...1,0 %	1,1 %...Hi

- Opatrně vyjměte přístroj z měřeného objektu.
- Lo % a ikona druhu měření se objeví na displeji.

Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj používat delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, když se na displeji objeví symbol baterie.
- Otevřete bateriový prostor, vyjměte staré a vložte 3 nové baterie LR44 se správnou polaritou.
- Zavřete bateriový prostor.

Řešení problémů

Na displeji se nezobrazují žádná data:

- ujistěte se, že jsou baterie umístěné správně.
- zapněte přístroj.
- vyměňte baterie.

Chybná data na displeji:

- vyměňte baterie.
- zkontrolujte měřené místo

Ukazuje Lo%

- mimo dolní hranici rozsahu

Ukazuje Hi%

- mimo horní hranici rozsahu

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Baterie: 3x LR 44

Dřevo

Měřicí rozsah: 6%...48%

Přesnost: ± 2% při 11%...48%
±2,5% při 6%...10%

Rozlišení: 0,1%

Stavební materiály

Měřicí rozsah: 0,1%...11%

Přesnost: ±0,4%

Rozlišení: 0,1%

Teplota

Rozsah měření: 0°C...50°C / 32°F...122°F

Přesnost: ±1°C (±2°F)

Rozlišení: 0,1°C (0,2°F)

Rychlost měření: 1 sekunda

Skladovací teplota/vlhkost: -10°C...50°C / <85%

Pracovní teplota/vlhkost: 0°C...40°C / <75%

Rozměry: 95 x 55 x 22 mm

Hmotnost: 60g (bez baterií)