

Návod k použití pro následující produkt(y):

Elektronický budík TFA 60.1022.02 BIG BELL velikosti XXL



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický budík BIG BELL velikosti XXL TFA 60.1022

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od TFA.

Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení

- budík
- manuál s instrukcemi

Vlastnosti a funkce

- 2 zvonky
- tichý chod
- tělo, zvonky z kovu
- skleněný kryt
- na postavení nebo zavěšení

Pro vaši bezpečnost


- Výrobek je výhradně určený pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v těchto instrukcích
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány
- Výrobek není určený pro použití v medicíně nebo pro veřejné využití ale pouze pro domácí používání

Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejte tím poškození
- Pokud by baterie vytekly
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- Nevystavujte extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům
- Chraňte před vlhkostí



Části

- A: kolečko pro nastavení času
- B: kolečko pro nastavení budíku
- C: tlačítko ON/OFF
- D: otvor pro zavěšení
- E: bateriový prostor

Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor a vložte novou baterii - 1,5V C, zajistěte správnou polaritu baterie
- Zavřete bateriový prostor

Nastavení času

- Otočte kolečkem pro nastavení času na zadní straně a nastavte aktuální čas (ve směru šipky)

Nastavení budíku

- Otočte kolečkem pro nastavení budíku na zadní straně a nastavte čas buzení
- Pro aktivaci budíku přepněte tlačítko ON/OFF na zadní straně do polohy ON
- Budík je aktivní, pokud je tlačítko ALARM vystouplé směrem nahoru
- Deaktivaci budíku provedete přepnutím tlačítka ON/OFF do polohy OFF

Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla
- Vyměňte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu
- Uchovávejte zařízení na suchém místě

Výměna baterií

- Vyměňte baterii pokud je zvuk budíku příliš slabý
- Otevřete bateriový prostor a vložte novou baterii 1,5 V C se správnou polaritou
- Zavřete bateriový prostor

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zastavení ručiček	<ul style="list-style-type: none">• ujistěte se že baterie jsou vloženy správně se správnou polaritou• vyměňte baterii
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení:	Baterie 1 x 1,5 V C (není součástí balení)
Rozměry:	218 x 90 x 285 mm
Hmotnost:	968 g (pouze zařízení)

