

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 50.1016.54 - osobní váha STEP STEEL



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Osobní váha TFA 50.1016.54

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti TFA Dostmann.

Před použitím

- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Tento produkt používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu.
- Dodržování pokynů v návodu zabrání poškození přístroje a ztrátě práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným použitím. Neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů. Rovněž nepřebíráme odpovědnost za nesprávné naměřené hodnoty ani za jejich případné důsledky.
- Věnujte prosím zvláštní pozornost **bezpečnostním upozorněním!**
- Ušchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití.

Klíčové vlastnosti produktu

- Automatické zapnutí ihned po postavení se na váhu
- Funkce automatického vypnutí
- Inverzní displej
- Moderní tenký design
- Z bezpečnostního skla s povrchem z nerezové oceli

4. Bezpečnostní pokyny

- Před zahájením léčby nebo diety se nejprve poraďte se svým lékařem.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu!

- Nestoupejte na váhu s mokřýma nohama anebo pokud je povrch váhy mokrý. Hrozí **nebezpečí uklouznutí!**
- Nestoupejte na okraj váhy – hrozí **nebezpečí převrhnutí!**
- Uchovávejte tento přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Pozor, děti by mohly spolknout malé součástky! (Do tří let věku.)
- **Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být smrtelně nebezpečné po spolknutí.** Mohou způsobit nebezpečné vnitřní popáleniny, krvácení a smrt do 2 hodin! Pokud máte podezření, že by mohla být baterie spolknuta nebo jinak uvízla v těle, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie nesmí být vhazovány do ohně, zkratovány, rozebírány ani dobíjeny. Hrozí **nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie vyměňte co nejdříve, aby nedošlo k poškození způsobenému vyteklou kyselinou. Dbejte na správnou polaritu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Při manipulaci s vytékajícími bateriemi zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontaktu okamžitě opláchněte postižená místa vodou a poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ! Důležité informace o bezpečnosti produktu!

- Neoprávněné opravy, úpravy nebo změny produktu jsou zakázány.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím ani nárazům.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Čistěte přístroj měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru. **Chraňte před vlhkostí!**

OBSLUHA

- Otevřete prostor pro baterie a vložte dvě nové baterie 1,5 V AAA. Dodržte označenou polaritu.
- Uzavřete opět prostor pro baterie.
- Na krátký okamžik se zobrazí všechny segmenty na displeji. Na displeji se poté zobrazí hodnota 0,0 kg (výchozí nastavení).
- Váha je nyní připravena k použití.
- Stiskněte tlačítko **UNIT** na spodní straně váhy a nastavte požadovanou jednotku hmotnosti.
- Umístěte váhu na pevný rovný povrch.
- Váhu zapnete jednoduše tím, že se na ni postavíte.
- Po několika sekundách se na displeji zobrazí naměřená hmotnost v kg (výchozí nastavení) nebo v jiné nastavené jednotce hmotnosti.
- Měření hmotnosti je dokončeno, jakmile začne naměřená hodnota na displeji blikat.
- Naměřená hodnota zůstane zobrazená na displeji i po sestoupení z váhy.
- Váha se automaticky vypne přibližně po 10 sekundách.

Nastavení jednotky hmotnosti

- Na spodní straně váhy najdete tlačítko **UNIT** pro přepínání jednotky hmotnosti.
- Lze vybrat z možností: „kg“ pro kilogramy, „lb“ pro britské a americké libry a „st“ pro britské stony.

Používání váhy

- Pokud je to možné, vždy se vaňte ve stejnou denní dobu (ideálně ráno), po návštěvě toalety, nalačno a bez oblečení, abyste dosáhli srovnatelných výsledků.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	→ Postavte se na váhu nebo stiskněte tlačítko UNIT → Zkontrolujte polaritu baterií (+ a –) → Vyměňte baterie
Zobrazení „Err“	→ Přetížení (max. 180 kg)
Zobrazení „Lo“	→ Vyměňte baterie
Nesprávné údaje	→ Vyměňte baterie

Pokud přístroj ani po těchto opatřeních nefunguje, obraťte se prosím na svého prodejce.

Měřicí rozsah	5–180 kg (397 lb)
Rozlišení	0,1 kg / 0,2 lb
Napájení	2× 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry	300 × 300 × 23 mm
Váha	1 692 g (pouze přístroj)