

Návod k použití pro následující produkt(y):

Elektronický budík TFA 60.1020.06



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický budík TFA 60.1020


Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- **Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.**

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- **Uchovávejte v suchu.**

Části



- A: knoflík pro nastavování alarmu
B: přepínač alarmu ON/OFF
C: knoflík pro nastavování času
D: podsvícení/oddálení buzení tlačítko
E: prostor pro baterie

Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor na spodní zadní straně budíku a vložte novou 1,5V AA baterii s ohledem na správnou polaritu.
- Zavřete bateriový prostor.

Nastavení času

- Otočte číselníkem doleva a na stavte aktuální čas (ve směru šipky).

Nastavení buzení

- Otočte číselník doprava a nastavte váš čas buzení (ve směru šipky).
- Přepněte posuvník alarmu ON/OFF nahoru (ON).
- Alarm je aktivní.
- Když budík začne zvonit můžete aktivovat oddálení buzení stisknutím tlačítka LIGHT/SNOOZE. Buzení bude přerušeno na 5 minut.
- Pro vypnutí funkce oddálení a buzení přepněte posuvník tlačítka alarmu dolů (OFF).

Podsvícení

- Stiskněte a držte LIGHT/SNOOZE tlačítko pro rozsvícení.

Péče a údržba

- čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla
- vyjměte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu
- uchovávejte zařízení na suchém místě

Výměna baterií

- Vyměňte baterie pokud zeslábne zvuk budíku.
- Otevřete prostor pro baterie na zadní straně budíku, vložte nové baterie (1,5 V AA), ujistěte se, že je vkládáte se správnou polaritou.
- Zavřete prostor pro baterie.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zastavení ručiček	- ujistěte se že baterie jsou vloženy správně se správnou polaritou - vyměňte baterie
Nesprávný pohyb ručiček nebo slabý zvuk alarmu	- vyměňte baterie

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení:	Baterie 1 x 1,5 V AA (není součástí balení)
Rozměry:	62 x 33 x 62 mm
Hmotnost:	46 g (pouze zařízení)

