

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 44.1009 - Vlhkoměr 140 mm na zabudování



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Mechanický vlhkoměr TFA 44.1001, 44.1004, 44.1009

Každý vlhkoměr je potřeba po 1/2 roce zkalibrovat. Postupujte dle následujícího návodu: Vlhkoměr zabalte na 30 minut do mokrého ručníku. Po uplynutí této doby by měl vlhkoměr ukazovat 95% relativní vlhkosti prostředí. Pokud tomu tak není, nastavte vlhkoměr pomocí šroubku v otvoru na zadní straně přístroje tak, aby ukazatel vlhkosti byl na 95%. Přístroj bude opět ukazovat správné hodnoty.

