

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální vnitřní teploměr TFA 30.2017.02



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální vnitřní teploměr TFA 30.2017

Pro vaši bezpečnost

- Udržujte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány nebo znovu nabíjeny.
- Riziko exploze!
- Baterie mohou způsobit potíže pokud budou spolknuty. Pokud jsou baterie spolknuty vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vibracím nebo otřesům.

Zprovoznění

- Otevřete prostor pro baterie a odstraňte ochranný pásek. Sundejte ochrannou fólii z displeje. Zobrazí se teplota.

Řešení problémů

Problémy	Řešení
Žádné zobrazení / špatné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou• Vyměňte baterie

