

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 30.5055.02 - Digitální teploměr s vlhkoměrem - bílý



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Pokožový teploměr s vlhkoměrem TFA 30.5055

- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí. Baterie obsahují škodlivé kyseliny. V případě spolknutí nebo zasažení očí, kůže nebo sliznic konzultujte ihned s lékařem.
- Baterie nesmí být vhažovány do ohně, zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Hrozí riziko výbuchu!

POZOR

- Neautorizované opravy nebo zásahy do přístroje jsou zakázány.
- Nevystavujte vysokým teplotám, vibracím nebo šokům. Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití. Chraňte jej před vlhkostí. Čistěte přístroj měkkým a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo chemické prostředky.

Začínáme/provoz

- Sejměte ochrannou fólii z displeje a vložte novou 1,5 V AAA baterii. Dbejte na správnou polaritu (+ pól musí být vlevo). Na displeji se zobrazí teplota, vlhkost a úroveň komfortu (ve výchozím nastavení vnitřního klimatu).
- Stiskněte tlačítko MAX/MIN na straně přístroje pro zobrazení MAX a MIN hodnoty od posledního vyresetování a pro návrat do běžného režimu. Podržte tlačítko MAX/MIN při zobrazení vybrané hodnoty pro její vyresetování.
- Stisknutím tlačítka MODE (pod stojánkem) si můžete zvolit jeden ze 4 režimů přístroje:
 - vnitřní klima
 - hudební nástroje
 - želva
 - humidor
- Indikační smajlík zobrazuje úroveň komfortu (viz tabulka).
- Důležité upozornění: úroveň komfortu vychází z průměrných hodnot. Ideální podmínky pro vaši oblast použití mohou být jiné.
- Podržte na 5 vteřin tlačítko MODE pro zapnutí/vypnutí funkce. Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte z něj baterii.
- Přístroj je vybaven vyklápěcím stojánkem a magnetem.
- Pokud váš přístroj nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce.

Technická specifikace

Rozsah měření teploty a přesnost:	-10 až +60 °C, ± 1°C
Rozsah měření vlhkosti a přesnost:	10 až 90% rH, ± 4 % rH v rozmezí 30 až 85 %
Napájení:	1 x 1,5 V AAA (není součástí balení)
Rozměry:	55 x 40 x 15 mm
Hmotnost:	21 g