

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 50.1005.54 - Osobní váha LIMBO



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Osobní váha LIMBO TFA 50.1005

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

## PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

## OBSAH BALENÍ

- osobní váha
- 1 ks baterie CR2032
- návod k použití

## VLASTNOSTI A FUNKCE

- Funkce automatického zapnutí – není nutné na váhu poklepávat.
- Funkce automatického vypnutí.
- Moderní tenký design.
- Temperovaný bezpečnostní skleněný povrch.
- Vysoce precizní technologie vážení (tenzometrický senzor).

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
- Produkt není určen pro lékařské účely, užití na veřejnosti, ale pouze pro běžné použití v domácnosti.

### **Pozor! Riziko úrazu:**

- Nestoupejte na váhu s vlhkýma nohama a obzvláště ne tehdy, pokud je vlhký povrch váhy. Hrozí riziko uklouznutí.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Na váhu nic nepokládejte.
- Chraňte před vlhkostí.

## PROVOZ

### Začínáme

- Otevřete přihrádku baterií na zadní straně přístroje a vložte baterii CR2032. Zkontrolujte polaritu.
- Všechny LCD segmenty se rozsvítí. Na displeji se zobrazí „0.0 kg“ ( standardně: kg ) .
- Váha je nyní připravena k použití.
- Pro volbu jiné hmotnostní jednotky zmáčkněte tlačítko UNIT na zadní straně váhy.
- Váha se vypíná automaticky.

## Nastavení váhové jednotky

- Na zadní straně váhy najdete tlačítko UNIT pro převod jednotlivých hmotnostních jednotek. Můžete zvolit mezi „KG“ pro Kilogram, „LB“ pro britské a americké Libry (1 libra = 453,59237 gramu) a „ST“ pro britský Stone (1 kámen = 6,35 kg).

## Použití váhy

- Položte váhu na pevný rovný povrch.
- Pro zapnutí váhy stačí nastoupit na její horní skleněnou desku.
- Na displeji se objeví „0,0 kg“ (standardní nastavení: kg) nebo zvolená měrná jednotka
- Po několika sekundách se objeví vaše hmotnost.
- Proces měření je u konce, jakmile hmotnost na displeji bliká.
- Jakmile z váhy sestoupíte, automaticky se vypne.
- Pro dosažení srovnatelných výsledků se pokud možno važte vždy ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po návštěvě toalety, s prázdným žaludkem a bez šatů.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Ponechte zařízení na suchém místě.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji není nic vidět	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postavte se na váhu</li><li>• Zkontrolujte polaritu baterií</li><li>• Vyměňte baterie</li></ul>
Nápis „Err“	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přetížení (maximální nosnost váhy je 150 kg)</li></ul>
Nápis „Lo“	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte baterie</li></ul>
Nečitelný displej	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte baterie</li></ul>

Pokud potíže přetrvávají i přes tato opatření, kontaktujte dodavatele, od kterého jste váhu koupili.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah měření hmotnosti	6-150 kg / 13 – 330 lb / 1 – 23 st
Rozlišení	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Spotřeba energie	1 baterie CR2032 (součástí balení)
Rozměry	280 x 22 x 260 mm
Hmotnost	1336 g (bez baterií)