

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální teploměr do mrazniček, chladniček TFA 30.1042



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Chladničkový/mrazničkový teploměr typ 30.1042

Funkce

- teplota (°C/°F)
- maximální/minimální hodnoty
- se stojánkem a rámem k upevnění na povrch nebo sklo


Popis

LCD ukazatel

- teplota (°C/°F)
- maximální/minimální teplota
- symbol baterie
- symbol mrazničky
- symbol lednice

Kryt

- tlačítko „RESET“
- prostor pro baterie
- stojánek (výklopný)
- rám (odnímatelný)



Zprovoznění

- Otevřete kryt baterií (např. mincí) a odstraňte ochrannou pásku.
- Na displeji bude zobrazena aktuální teplota, maximální a minimální teplota a případně odpovídající symbol lednice nebo mrazničky (viz obr. v orig. návodu „Fig.3“)
- Přístroj je nyní provozuschopný.

Obsluha

Maximální/minimální funkce

- K vymazání maximální „^“ a minimální „v“ hodnoty, stiskněte tlačítko „RESET“.
- Na displeji bude zobrazeno „--.“
- Maximální a minimální hodnoty budou automaticky obnoveny po 3s.

Ukazatel teploty

- Stisknutím a držením tlačítka „RESET“ měníte mezi jednotkou teploty °C/°F.

Umístění teploměru

- Teploměr umístěte na zvolené místo pomocí výklopného stojáčku na zadní straně teploměru.

Upevnění teploměru

- Teploměr můžete též připevnit pomocí rámu.
- Očistěte místo upevnění.
- Sejměte ochrannou fólii z obou lepicích pásek. Pásky nalepte na označené místo na rámu.
- Upevněte rám.

Výměna baterií

- Je-li na displeji zobrazen symbol baterie, je nutné je vyměnit
- Otevřete kryt baterií, vyměňte baterie a kryt opět uzavřete. Ujistěte se, že jsou baterie vkládány pod správnou polaritou, viz označení.
- Slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečením. K výměně použijte pouze baterie doporučeného typu. Baterie nepatří do odpadkového koše, odevzdejte je na sběrném místě.

Technická data

Rozsah měření	-30...+50°C (-22...+122°F)
Přesnost	± 0,8°C (± 1,4°F) při -20...+10°C (-4...+50°F), jinak ± 1°C
Rozlišení	± 0,1°C (±0,1°F)
Baterie	CR2032
Dle normy	EN 13485

Péče a údržba

- přístroj nevystavujte extrémním teplotám, vibracím či otřesům
- přístroj čistěte měkkým, lehce vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky
- pokud přístroj nepracuje správně, vyměňte baterie
- přístroj není hračka, proto nepatří do dětských rukou
- nepokoušejte se teploměr sami opravovat
- při otevření teploměru nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku