

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 30.1066.02 Digitální vnitřní/venkovní teploměr



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální vnitřní/venkovní teploměr TFA 30.1066

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- Digitální teploměr
- Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Neponořujte displej do vody. Voda by mohla proniknout do vnitřních částí přístroje a způsobit tak jeho nefunkčnost.
- Chraňte před vlhkostí!

ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje a vložte novou baterii (1.5V AAA) se správnou polaritou do bateriového prostoru.
- Na displeji se zobrazí vnitřní teplota.
- Pro přepnutí displeje na teplotou měřenou pomocí kabelové sondy (OUT) stiskněte tlačítko IN/OUT (pod stojanem). Stiskněte a podržte tlačítko IN/OUT na 5 sekund pro zapnutí automatického přepínání mezi měřenými hodnotami. Přepínání poté probíhá v intervalu 5 sekund.
- Stiskněte tlačítko MAX/MIN (na boku) pro zobrazení maximálních a minimálních hodnot od doby posledního vyresetování. Pro návrat do normálního zobrazení opět stiskněte toto tlačítko. Stiskněte a podržte toto tlačítko na 3 sekundy pro vyresetování maximálních a minimálních hodnot v paměti přístroje.
- Zobrazení LL.L/HH.H značí hodnoty mimo měřicí rozsah přístroje.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.
- Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte prodejce, kde bylo zařízení zakoupeno.

INSTALACE

- Pro měření venkovní teploty: ved'te kabelové čidlo přes okno ven. Vyhněte se ostrým hranám a častému otvírání/zavírání okna.
- Kabelový senzor je vodě odolný a je proto vhodný pro měření teploty v mrazáku, akváriu či teráriu.
- Zařízení je možné upevnit na kovový povrch, neboť je na zadní straně vybaveno magnetem, případně lze umístit na pevnou podložku - je vybaveno stojánkem. Vyhněte se umístění na radiátor či instalaci na přímém slunci.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte zařízení i čidlo měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah měření vnitřní teploty:	-20 °C až +60 °C
Rozsah měření venkovní teploty:	-30 °C až +60 °C
Přesnost:	+/- 1 °C v rozmezí -10 °C až 60 °C
Baterie:	1x 1,5V AAA baterie (není v balení)
Délka kabelové sondy:	3 m
Rozměry:	55 x 15 x 40 mm
Hmotnost:	34 g (pouze přístroj)