

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Rádiem řízený budík TFA 60.2530.02



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Rádiem řízený budík TFA 60.2530.02

## **Před použitím**

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje a ztrátě zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným užíváním.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.

## **Začínáme**

- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5V AAA baterie se správnou polaritou.
- Znovu zavřete bateriový prostor.
- Přístroj Vás upozorní pípnutím a všechny části LCD displeje se na moment zobrazí.
- Vnitřní teplota se zobrazí na displeji.

## **Příjem DCF signálu**

- Hodiny nyní skenují signál DCF, na displeji bliká DCF symbol. Když je časový kód během 3-8 minut úspěšně přijat, na displeji se nastalo zobrazí rádiem řízený čas, datum, den v týdnu a symbol DCF.
- Nastavení lze spustit také manuálně.
- Stiskněte a podržte tlačítko ▼/FUNK po dobu tří vteřin.
- Symbol příjmu DCF začne blikat. Jestliže příjem není úspěšný, další příjem se automaticky spustí za hodinu.
- Přerušte příjem opětovným podržením tlačítka ▼/FUNK po tři vteřiny. Symbol DCF zmizí.
- Příjem DCF se odehrává denně buď mezi 2:00 a 3:00h nebo mezi 4:00 a 5:00h ráno. Jestliže příjem není úspěšný do 5:00h, další příjem se spustí znovu ve 2:00h další ráno.

Na displeji se mohou zobrazit 3 různé symboly příjmu signálu:

- ikona příjmu DCF bliká – příjem je aktivní
  - ikona příjmu DCF svítí trvale – příjem je dobrý
  - ikona příjmu DCF nesvítí – příjem není možný
- Jestliže hodiny nemohou signál DCF nalézt (například z důvodů rušení, velké vzdálenosti mezi vysílačem a základnou, atd.), čas může být nastaven také manuálně. DCF symbol pak zmizí a přístroj funguje jako klasické hodiny s křemenným krystalem. (viz. Manuální nastavení).

## **Poznámka k rádiově řízenému času DCF**

- DCF je vysílač speciálních časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jehož dosah činí cca 1 500 km od tohoto vysílače. Vysílač je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem ve Spolkové republice Německo a šíří a kóduje časový signál cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylnka tohoto přesného atomového času představuje méně než 1 sekundu za 1 milion let. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Zkratka **DCF** znamená: **D** (Deutschland = Německo), **C** (označení pásma dlouhých vln), **F** (frankfurtský region).

## **Věnujte pozornost následujícímu:**

- Doporučená vzdálenost od rušivých elementů, jako jsou monitory počítačů nebo televizory je minimálně 1,5-2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případech.

## **Použití**

### **Manuální nastavení**

- Stiskněte a podržte po dobu tří vteřin tlačítko TIME SET v normálním režimu.
- Na displeji se zobrazí RCC a začne blikat ON (výchozí). Ve výchozím nastavení je příjem DCF zapnuto a po úspěšném příjmu signálu DCF není potřeba žádné další manuální nastavení.
- Stiskněte ▼ nebo ▲ pokud chcete vypnout příjem DCF (OFF).
- Potvrďte nastavení tlačítkem TIME SET.

- Stiskněte tlačítko TIME SET k nastavení v tomto pořadí: 12h nebo 24h režim (24h je výchozí), časové pásmo TZ (0 – výchozí), hodiny, minuty, rok, měsíc, den a jazyk dne v týdnu (GER – výchozí), jednotka teploty. Stiskněte ▼ nebo ▲ k úpravě nastavení.
- Po úspěšném příjmu signálu DCF (v případě, že je příjem zapnutý), se manuálně nastavený čas automaticky přepíše.

#### Nastavení 12h nebo 24h režimu

- Stiskněte ▼ nebo ▲ v režimu nastavení k výběru 12h nebo 24h režimu.
- Ve 12h režimu se po poledni zobrazí PM.

#### Nastavení časového pásma

- V režimu nastavení můžete provádět změny mezi -12 a +12 časovým pásmem.
- Časovou zónu je třeba nastavit v zemích, kde je možné zachytit DCF signál, ale časová zóna je jiná než v Německu.

#### Nastavení jazyka dne v týdnu

- V režimu nastavení můžete zvolit mezi těmito jazyky dne v týdnu: němčina (GER), angličtina (ENG), francouzština (FRE), španělština (SPA), holandština (DUT), italština (ITA), polština (POL) a čeština (CZE).

#### Nastavení jednotky teploty

- V režimu nastavení můžete přepínat mezi jednotkou teploty °C (Celsia) a °F (Fahrenheita).

#### Nastavení času budíků

- Stiskněte tlačítko AL SET v normálním režimu ke vložení času budíku.
- Na displeji pro datum s zobrazí ALM 1 a 7:00 (výchozí) nebo poslední nastavení času budíku začne blikat.
- Na displeji pro teplotu se zobrazí ALM 2 a 7:00 (výchozí) nebo poslední nastavení času budíku.
- Stiskněte krátce ▼ nebo ▲ k nastavení požadovaného času budíku.
- Potvrďte nastavení tlačítkem AL SET.
- Na displeji se zobrazí nastavení čas budíku a 7:00 (výchozí) pro druhý budík začne blikat.
- Stiskněte krátce ▼ nebo ▲ k nastavení požadovaného času druhého budíku stejným způsobem.
- Stiskněte tlačítko AL SET k návratu na aktuální čas.

#### Aktivace a deaktivace času budíku

- K aktivaci odpovídající funkci alarmu, posuňte přepínač ALARM nahoru (ON – ZAPNUTO).
- Čas budíku a odpovídající symbol se zobrazí na displeji.
- Jakmile je dosažen nastavený čas budíku, alarm začne zvonit.
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka budík zastavíte.
- Pokud není budík zastaven ručně, zvuk budíku bude zesilovat až se nakonec po určité době vypne a zapne se opět ve stejném čase.
- Symbol budíku zůstane na displeji.
- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT a funkce odložení budíku se aktivuje.
- Jakmile je funkce odložení aktivována, symbol budíku na displeji bude blikat.
- Budík bude přerušen na dobu 4 minut.
- Funkce odložení může být aktivována až 8krát za sebou.
- K deaktivaci budíku a funkce odložení posuňte přepínač ALARM dolů (OFF – vypnuto).
- Symbol budíku zmizí z displeje.
- Na displeji se zobrazí datum nebo teplota.

#### Podsvícení

- Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT.
- Podsvícení se zapne na 5 vteřin.

#### Péče a údržba

- Uchovávejte na suchém místě.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a otřesům.
- Čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.

#### Řešení problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádné údaje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou.</li> <li>• vyměňte baterie.</li> </ul>
Přístroj nepřijímá DCF signál:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přepněte příjem DCF signálu na ON.</li> <li>• podržte po 3 vteřiny tlačítko ▼/FUNK a spusťte inicializaci ručně.</li> <li>• vyberte jiné místo pro umístění přístroje.</li> <li>• nastavte čas manuálně.</li> <li>• počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zkontrolujte případné zdroje rušení.</li> <li>• restartujte přístroje podle manuálu.</li> </ul>
Údaje na displeji se zobrazují chybně:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterie.</li> <li>• špendlíkem stiskněte tlačítko RESET.</li> </ul>

Jestliže i přes tato opatření přístroj nefunguje, kontaktujte místo, kde jste jej zakoupili.

#### *Technická specifikace*

Energetická spotřeba:	• baterie 2x 1,5 AAA
Rozsah měření teploty:	• -10°C až +50°C (+14 až +122 °F)
Zobrazení LL.L/HH.H:	• naměřená hodnota je mimo měřicí rozsah
Váha:	• 103g (pouze přístroj)
Rozměry:	• 73 x 45 x 93 mm

#### **R&TTE Directive 1999/5/EC**

**Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC.**

